



手順①ハンガーの組立  
(セメダインで固定)



手順②  
パネルとハンガーの結合





手順③  
結束バンドの余りをカット



完成